

EUROLAMP®



CAPYBARA

night light




V1.0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
πριν από τη χρήση.

Kidz
COLLECTION

ΟΔΗΓΙΕΣ



Στη λειτουργία θερμού φωτός: αγγίξτε το καπιμπάρα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.





Στη λειτουργία πολύχρωμου φωτός: αγγίξτε το φωτάκι για να αλλάξει χρώμα. Σε αυτή τη λειτουργία το καπιμπάρα θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Εάν το ξαναγγίξετε μετά το σβήσιμο, θα ανάψει και θα ξεκινήσει ξανά η αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών.

OFF

Για απενεργοποίηση: χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στο κάτω μέρος.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ

Φόρτιση

Αναμμένο
Φως


Πλήρης
Φόρτιση

Σβηστό
Φως

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Εγχειρίδιο Προϊόντος
x1



Καλώδιο USB
x1



Φωτάκι νυκτός
καπιμπάρα x1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα Προϊόντος:	Φωτάκι νυκτός καπιμπάρα
Μοντέλο Προϊόντος:	145-15070 JXJA049
Διαστάσεις Προϊόντος:	92x95x116mm
Υλικό Προϊόντος:	Πλαστικό - Σιλικόνη
Βάρος Προϊόντος:	139g
Ισχύς Προϊόντος:	2.5W
Χωρητικότητα Μπαταρίας:	1200mAh/3.7V
Τροφοδοσία:	DC5V, 0.5A
Διάρκεια Λειτουργίας:	Χαμηλό φως 75h / Δυνατό φως 7h
Χρόνος Φόρτισης:	Περίπου 4 ώρες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Σκουπίζετε το προϊόν με πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά υγρά, ώστε να αποφευχθεί η φθορά της σιλικόνης και των ηλεκτρονικών μερών.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες κ.λπ.) μακριά από παιδιά για αποφυγή κινδύνου ασφυξίας.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον.
- Το LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ολόκληρο το φωτάκι πρέπει να αντικατασταθεί στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
- Το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά. Μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιάς.
- Το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Αν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μπαταρία πάνω από 50% πριν την αποθήκευση, ώστε να προστατευτεί η διάρκεια ζωής της.

EUROLAMP®



CAPYBARA

night light



V1.0

Thank you for your purchase.
Please read this manual before using.

Kidz
COLLECTION

INSTRUCTIONS



In warm light mode, tap the capybara to adjust the brightness.





In colorful mode, the capybara will be automatically extinguished after 30 minutes of timing, pat to change colorful lights, and pat again after the light is turned off to re-time for 30 minutes.

OFF

Turn off the lights



CHARGING INDICATOR




STATE	INDICATOR
Charging	Light On
Fully Charged	Light Off

PACKAGING



Product Manual
x1



USB Cable
x1



**Capybara Night
Light x1**

PRODUCT INFORMATION

Product Name:	Capybara Night Light
Product Model:	145-15070 JXJA049
Product Dimensions:	92x95x116mm
Product Material:	Plastic, Silicone/ABS
Product Weight:	139g
Product Power:	2.5W
Battery Capacity:	1200mAh/3.7V
Power Input:	DC5V, 0.5A
Duration of Endurance:	Low Light 75h / High Light 7h
Charging Time:	About 4 hours

WARNING

- Please read the instructions carefully before using this product.
- Please wipe the product with a cloth, do not use abrasive agents or solvents, to avoid corrosion of silicagel and electronic components stained with liquid.
- Keep packing materials (e.g.plastic bags etc.) out of reach of children to avoid the risk of suffocation.
- Do not place the product in a humid environment.
- This light source cannot be replaced. The whole light should be replaced at the end of its life.
- This product is not flame retardant, do not put it near a heating source.
- This product contains lithium battery. If not used for a long time, please charge the battery to more than 50% before storage to protect the battery life.