

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCTIONS



147-29607(HW-26MC07)

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ/MIST WALL FAN

220/ Φ66/260W

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Please read these instructions carefully. Please pay particular attention to the safety information. We recommend that you keep the instructions for future reference.



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης.
2. Προετοιμάστε τα εργαλεία εγκατάστασης ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση.
3. Μάθετε τη διαδικασία με ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει ότι οι καθοριζόμενες οδηγίες είναι υποχρεωτικές για την προσωπική σας ασφάλεια.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ότι οι καθοριζόμενες οδηγίες είναι υποχρεωτικές για την προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια του εξοπλισμού.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Υποδεικνύει μια απαγορευμένη ενέργεια.



ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ

Υποδεικνύει ότι το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.



ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕ

Υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί η συσκευή.



ΣΤΕΓΝΑ ΧΕΡΙΑ

Υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟ

Υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στο νερό ή να βραχεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Μην στρέψετε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης προς τις οικιακές συσκευές.



Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι υπό επίβλεψη ενηλίκων ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση.



Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σωστή τάση.



Μην αγγίζετε το σημείο τροφοδοσίας ή το φις με βρεγμένα χέρια.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Αν από το βύσμα εμφανίζεται καπνός ή υπάρχει μυρωδιά καμένου, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης. Απενεργοποιήστε το ρεύμα και βγάλτε το φις από την πρίζα. Εάν το φις μυρίζει σαν καμένο ή αν υπάρχει καπνός, μπορεί μια εσωτερική σύνδεση να είναι κακή ή μπορεί η καλωδίωση να έχει υποστεί ζημιά. Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.



Οι μη επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν επισκευές και τροποποιήσεις στον ανεμιστήρα υδρονέφωσης.



Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας με βροντές και βροχή, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης και μετακινήστε τον σε ασφαλές μέρος. Τα ηλεκτρικά μέρη του ανεμιστήρα υδρονέφωσης που βρέχονται ή γεμίζουν με νερό, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρική διαρροή, με αποτέλεσμα πυρκαγιά και άλλες σοβαρές συνέπειες.



Μην ανεβαίνετε, μην πιάζετε και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στον ανεμιστήρα. Η αναρρίχηση μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, η εξώθηση και η ανάρτηση του βάρους θα προκαλέσουν βλάβη στον ανεμιστήρα υδρονέφωσης.



Όταν ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης λειτουργεί, μην αγγίζετε το κάλυμμα του. Η τοποθέτηση των δακτύλων μέσα από το προστατευτικό του ανεμιστήρα όταν εκείνος λειτουργεί, θα έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό.



Αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης δεν χρησιμοποιείται. Όταν παραμένει αχρησιμοποίητος για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να αποσυνδεθεί μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρική γήρανση, διαρροή, πυρκαγιά κλπ.



Αφαιρέστε το φις από την πρίζα αν υπάρχει ηλεκτρική οσμή ή καπνός από το μοτέρ. Τα μη φυσιολογικά εσωτερικά προβλήματα του ηλεκτροκινητήρα και η συνεχιζόμενη χρήση θα έχουν σοβαρές συνέπειες.



Ελέγξτε ότι η πρίζα, το βύσμα και το καλώδιο είναι άθικτα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κατεστραμμένες καλωδιώσεις, κακές συνδέσεις, βραχυκυκλώματα συχνά προκαλούν σοβαρά ατυχήματα όπως πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.



Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν είναι μπερδεμένο. Ξεμπλέξτε το πλήρως πριν το χρησιμοποιήσετε. Η υπερθέρμανση που προκαλείται από διαρροή είναι μια κύρια αιτία πυρκαγιάς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την αρχή της απορρόφησης θερμότητας και εξάτμισης, ένας ανεμιστήρας υδρονέφωσης θα κάνει τον περιβάλλοντα αέρα να κρυώσει. Δεν έχει προβλήματα στα ακροφύσια και δεν απαιτεί σύστημα φιλτραρίσματος. Απλά χρησιμοποιήστε καθαρό νερό. Οι ανεμιστήρες υδρονέφωσης διαθέτουν περιστρεφόμενη κεφαλή ανεμιστήρα, ρυθμιζόμενο έλεγχο ταχύτητας και ρυθμιζόμενο έλεγχο της έντασης της υδρονέφωσης. Αυτό το σύστημα παρέχει ψεκασμό νερού για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι ευχάριστη καθώς ο αέρας θα είναι καθαρός, φρέσκος και δροσερός.

ΧΡΗΣΕΙΣ

1. Μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα σε υπαίθρια εστιατόρια, στάσεις λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς, περιοχές αναμονής, ξενοδοχεία, επίσης για χώρους εργασίας, αποβάθρες φόρτωσης, ζωολογικούς κήπους, υπόστεγα κλπ.
2. Καταστολή της σκόνης: Αφαίρεση σκόνης ατμόσφαιρας, έλεγχος της ρύπανσης, μείωση των δυσάρεστων οσμών κλπ.
3. Η αύξηση της υγρασίας: Χρησιμοποιείται σε κλωστήρια, αποθήκες βαμβακιού, πάρκα, θερμοκήπια, θαλάμους δοκιμών, αλευρόμυλους κλπ.
4. Γεωργία: Χρησιμοποιείται σε πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Βελτιώνει τις λειτουργίες όλων των ειδών κτηνο/πτηνοτροφικών βιομηχανιών.
5. Ειδικά εφέ της υδρονέφωσης: Κήποι, ζωολογικοί κήποι, εκθέσεις, κινηματογραφικά πλατό, συντριβάνια κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα. Η ακατάλληλη χρήση ανεμιστήρα υδρονέφωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό.
2. Μην εκθέσετε αυτόν τον ανεμιστήρα, το βύσμα ή το καλώδιο σε νερό, χαλάζι, χιόνι ή κακοκαιρία. Αν το καλώδιο έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε εάν το βύσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε ανοικτή φλόγα, συσκευή μαγειρέματος ή θέρμανσης και ειδικά όχι κοντά σε ανοιχτά δοχεία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
4. Μην κρεμάτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην τα αφήνετε να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό περίβλημα των φτερωτών. Επίσης μην λειτουργείτε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης χωρίς τα συγκεκριμένα προστατευτικά να βρίσκονται στις θέσεις τους.

6. Ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης τύπου σταντ πρέπει να είναι τοποθετημένος στο έδαφος. Μην τον κρεμάτε και μην τον τοποθετείτε σε τοίχο ή σε οροφή.
7. Είναι απαραίτητο να υπάρχει επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, όταν ο ανεμιστήρας υδρονέφωσης χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
8. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν το μετακινείτε ή πριν τον καθαρίσετε. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, τραβώντας μόνο το βύσμα και μην τραβήξετε ποτέ από το καλώδιο τροφοδοσίας.
9. Ποτέ μην πλένετε τον ανεμιστήρα με έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου. Το νερό μπορεί να βλάψει τον κινητήρα. Κρατήστε όλες τις συνδέσεις στεγνές και μακριά από το έδαφος για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε το φινι με βρεγμένα χέρια.
10. Πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα γειωμένο καλώδιο προέκτασης 3 ακίδων με τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης. Αυτό το βύσμα ταιριάζει απόλυτα, μόνο σε μια γειωμένη πρίζα. Εάν το φινι δεν ταιριάζει σωστά στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, μην επιχειρήσετε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας.
11. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του συστήματος είναι ίδια με την τάση και τη συχνότητα της τοπικής ηλεκτρικής πρίζας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι το φινι έχει αφαιρεθεί από την πρίζα πριν επιχειρήσετε κάποιο καθαρισμό ή συντήρηση.
2. Καθαρίστε τακτικά τη δεξαμενή νερού.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης, μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης στο νερό.
4. Για αποθήκευση: καθαρίστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης σύμφωνα με τις οδηγίες και καλύψτε με πλαστικό πανί. Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης σε καθαρό και στεγνό μέρος.
5. Προσοχή: Αν διαπιστώσετε πρόβλημα με τον ανεμιστήρα, μην ανοίξετε το περίβλημα του κινητήρα του ανεμιστήρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, η ζημιά στον ανεμιστήρα θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Διάμετρος ανεμιστήρα: 660mm

Περιστροφή ανεμιστήρα: 90°

Γωνία κλίσης ανεμιστήρα: 30°

Περιοχή κάλυψης: 35m²

Πτώση θερμοκρασίας: 8°C

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C-60°C

Ποσοστό υγρασίας: 10%-85%

Τάση λειτουργίας: 220V-240V

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 49lt

Συνεχής παροχή νερού: 8-9 ώρες


Τοποθετήστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος της αντλίας είναι ανοιχτή.

Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό. Το ελάχιστο επίπεδο πρέπει να καλύπτει την αντλία νερού.


Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα υδρονέφωσης χωρίς αρκετό νερό.

Ρυθμίστε τον διακόπτη υδρονέφωσης και ταχύτητας στην απαιτούμενη θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά. Ενεργοποιήστε το διακόπτη υδρονέφωσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά. Προσαρμόστε την ένταση της υδρονέφωσης, στο επιθυμητό επίπεδο. Σιγουρευτείτε πως η δεξαμενή νερού λειτουργεί σωστά.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ




Συναρμολόγηση βάσης, τροχού και βραχίονα.




Δεξαμενή νερού, ζάντες και συνδέσεις σωλήνων νερού. Τοποθετήστε την αντλία νερού σε νερό, σωλήνες και συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.



Συναρμολόγηση της λεπίδας, της πίσω σκάρας, του μοτέρ του ανεμιστήρα και του σωλήνα.



Τοποθετήστε την πλάκα υδρονέφωσης στην πρόσοψη.




Συναρμολόγηση της πρόσοψης. Σύνδεση του καλωδίου και του σωλήνα του δίσκου υδρονέφωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ




6. Τοποθετήστε την υποβρύχια αντλία στη δεξαμενή.



7. Το καλώδιο περνάει μέσα από την τρύπα της δεξαμενής.



8. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα της δεξαμενής.



9. Καλώδια σύνδεσης.



10. Κλείστε το πίσω κάλυμμα της δεξαμενής.



Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.

SAFETY GUIDE

1. Please read the user guide carefully before using the mist fan.
2. Prepare the installation tools follow the user manual before installation.
3. Master the process of using the safety point.



WARNING

Indicates that instructions specified are compulsory for your personal safety.



NOTE

Indicates that instructions specified are compulsory for your personal safety and the safety of the equipment.



FORBIDDEN

Indicates a prohibited action.



NOT WATERPROOF

Indicates not to use the device near water or get it wet.



UNPLUG

Indicates that the power cord must be unplugged from the outlet.



NO DISASSEMBLY

Indicates not to disassemble the device.



NO WET HANDS

Indicates not to handle the device with wet hands.



WARNINGS



FORBIDDEN

Do not direct the mist fan directly towards household appliances.



FORBIDDEN

Please ensure children are under adult supervision at all times when in use.



NOTE

Please use the correct voltage.



NO WET HANDS

Do not touch power point or plug when hands are wet.



NOTES



FIRE

If a burning smell or smoke appears from plug, please stop using mist fan. Turn off power and remove plug. If the plug has a burning smell or smoke, it may mean an internal connection is bad or the wiring is damaged, continued use may lead to a fire.



NO DISASSEMBLY

Non-professionals may not carry out repairs and modifications on mist fan



NOT WATERPROOF

During thunder and rain, please stop using mist fan and move it to a safe place. Electric parts of mist fan immersed in water may cause electrical leakage, resulting in fire and other serious consequence.



FORBIDDEN

Don't climb, squeeze or hang heavy objects on fan. Climbing can cause bodily injury, extrusion and suspension of weight will damage mist fan.



DO NOT TOUCH

When the mist fan is working, please don't touch the fan guard. Putting fingers through the fan guard when the fan is working will result in injury to your fingers.



NOTE

Please remove plug from the outlet while mist fan isn't being used. Unused for long periods without being unplugged can lead to electrical aging, leakage, fire, etc.



UNPLUG

Please remove plug from the outlet if there is an electrical smell or smoke from motor. Abnormal electrical motor internal problems and continued use will have serious consequences.



FORBIDDEN

Please check the power outlet, plug, and cable are intact before use of product. Damaged wiring, poor connections, short circuits often cause serious accidents such as fire and electric shock.



FORBIDDEN

Please do not use with power cable bound together, it must be completely untied. Overheating caused by leakage is a main cause of fire.

GENERAL NOTES

According to the principle of evaporation heat absorption, a mist fan will make the surrounding air cool. It has no problems of nozzles jamming and requires no filtration system. Just the use of clean water. The mist fans include an oscillating fan head, adjustable speed control, adjustable mist volume control. This system will provide very comfortable water spray to clear the atmosphere: the surrounding air will be comfortable, clean, fresh and cool.

APPLICATION

1. Cooling outdoor restaurants, bus stations, railway stations, waiting areas, hotels, also for work areas, loading docks, zoos, shearing sheds etc.
2. Suppressing dust: Removing atmosphere dust, farming, pollution control, decrease unpleasant odor, etc.
3. Increasing humidity: Used in spinning mills, cotton warehouse, parks, greenhouse, testing chambers, flour mills, etc.
4. Agriculture: Used in poultry farms, mushroom plants, birds and animals, improves the operations for all kinds of livestock industries.
5. Special effects of mist: Gardens, zoos, fairs, movies sets, water features, fountain, used for creative fog effects.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. As the instruction manual describes, the installation and operation must comply with local utility standards. Improper use of mist fan may cause fire, electric shock and injury.
2. Don't immerse this system, plug, or cord in water, hail snow or any inclement weather or any other inclement weather. The cord is damaged in any way, don't use mist fan system.
3. Don't use if the plug or power cord is damaged in any way, don't place mist fan system near an open flame, cooking or heating appliance, open containers of flammable liquids or gases.
4. Don't hang heavy or sharp objects on the power cord, and don't touch hot surfaces.
5. Don't place any objects through the guards into the blades, also don't operate mist fan without guards in place.
6. The stand type mist fan must be grounded, don't hang or mount it on the wall or ceiling, and the wall type mist fan must be mounted on the wall properly.
7. It is necessary to have close supervision when the mist fan is used near children.
8. Disconnect the mist fan from outlet socket when the mist fan isn't in use, when moving the system or before cleaning the system, remove the plug from the electrical receptacle by pulling on the plug and never yank on power cord.
9. Never wash the system with a garden hose, water may harm the motor or system, keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock, don't touch the plug with

wet hands.

10. A, 3-prong grounded extension cord must be used with the mist fan, this plug is intended to fit fully in a grounded outlet only, if the plug does not fit correctly into the outlet, contact a qualified electrician, don't attempt to defeat or disable this safety feature.

11. Make sure the system voltage and frequency are same as local electrical outlet voltage and frequency.

CARE AND STORAGE

1. Ensure the plug is removed from the electrical outlet before attempting any cleaning or maintenance.

2. Clean the water tank regularly.

3. Only use soft moistened cloth to clean the mist fan, don't immerse the mist fan in water.

4. For storage: clean mist fan carefully as instructed and cover with plastic cloth, store the mist fan in clean dry place.

5. Caution: If you find a problem with the fan, please don't open the fan motor housing as this may cause injury, damage to the fan will void your warranty.

SPECIFICATION OF MIST FAN

Fan diameter: 660mm

Fan oscillation adjustable: 90°

Fan tilt adjustable: 30°

Available area: 35m²

Temperatures drop: 80°C

Operation temperature: 100°C-600°C

Operation

humidity: 10%-85%

Working voltage: 220V-240V

Water tank capacity: 10lt

Place mist fan on the level surface carefully. Make sure the pump inlet is opened.


Fill tank with clean water, minimum level should cover the water pump. Don't operate mist fan without enough water.

Adjust misting volume to the required position and fan speed. Ensure the fan is operating properly.


Switch on misting switch, ensure all components are operating properly.

Adjust misting volume as needed, ensure the return water may return to tank.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS OF WALL MIST FAN




1. Fan motor ,back guard ,and blade assembly.




2. Fit the mist plate to front guard.



3. Front guard assembly and mist plate wire, pipe connection.



4. Pump and float assembly.




5. Fix the wall-mounts and water tank to a wall.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ




6. Put the submersible pump in the tank.



7. The wire goes through the hole of the tank.



8. Open the back cover of the tank.



9. Connection wires.



10. Close the back cover of tank.



YOUR FAN IS READY FOR USE.

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ
EUROLAMP ABEE:
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΟΝΙΑ
570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 2310 574802
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

IMPORTED IN EU BY
EUROLAMP SA:
KAMPOS DIAVATA - IONIA
570 08, THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
MADE IN CHINA

info@eurolamp.gr
www.eurolampglobal.com

